



CE

Alter 14+

Bedienungsanleitung VMAX Easy Scooter T30



Art. Nr. 110.81661
Mit Strassenzulassung

www.vmaxscooter.ch

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	3
Besondere Merkmale	3
Die Marke VMAX	3
Lieferumfang	4
Gesetzliche Grundlagen.....	4
Haftungsausschluss	4
Verwendete Symbole	5
Sicherheitshinweise.....	5
Sicherheitshinweise Lithium-Ionen-Akku	6
Verwendete Symbole auf dem Produkt	7
Ladevorgang	7
Wartung und Pflege.....	8
Lagerung	8
Montage	9
Warn- und Hinweistöne	10
Fahren.....	10
Technische Daten	11
Garantie.....	11
Service-Center	12

Herzlichen Glückwunsch

Lieber Kunde

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des **VMAX Easy Scooter T30** und heissen Sie in der VMAX Familie herzlich willkommen. Damit Sie über gute Kenntnisse zum Gerät verfügen und grösst möglichen Fahrspass bei höchster Sicherheit erleben können, ist es wichtig, dass Sie die vorliegende Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch aufmerksam durchlesen und für später auftretende Fragen aufbewahren. Sollte die Bedienungsanleitung Ihre Fragen nicht beantworten können oder Ihr Gerät einen Defekt aufweisen, steht Ihnen unser qualifiziertes Service-Center gerne zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen **VMAX Easy Scooter T30**.

Besondere Merkmale

Der **VMAX Easy Scooter T30** ist der erste Elektro Scooter von VMAX, der über eine Tretunterstützung verfügt. Somit kann die Fortbewegung des **VMAX Easy Scooter T30** zusätzlich mit Treten der Pedalen unterstützt werden.

- Strassenzulassung
- Pedalen / Tretunterstützung
- Reichweite ohne Tretunterstützung ca. 20 - 25 km
- Reichweite mit Tretunterstützung ca. 40 - 60 km
- Maximale Geschwindigkeit ca. 25 km
- Höhenverstellbarer Sitz
- LED Frontlicht & Rücklicht
- Schutzblech vorne und hinten
- Scheibenbremse vorne und hinten
- Federung hinten
- Zusammenklappbar

Die Marke VMAX

VMAX ist eine Schweizer Qualitätsmarke die seit 2014 erfolgreich auf dem globalen Markt distribuiert wird und als eine der weltweit führenden Hersteller im Bereich E-Mobility gilt. Als Erste ihrer Branche hat es VMAX zudem geschafft, für E-Mobility Geräte eine Strassenzulassung für die Schweiz zu erhalten. Gekennzeichnete Geräte sind somit nach den vom ASTRA (Bundestamt für Strassen) akkreditierten Prüfstellen, Eurofins und FAKT AG, für den Gebrauch auf öffentlichen Schweizer Strassen zugelassen. Alle VMAX Produkte werden nach höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards produziert.

Mehr Informationen über VMAX, Serviceleistungen und Produkte finden Sie unter www.vmaxscooter.ch.

Lieferumfang

Prüfen Sie den Inhalt Ihrer VMAX Verpackung auf folgenden Inhalt. Sollte widererwarten etwas fehlen, nehmen Sie bitte direkt mit uns Kontakt auf.

- **VMAX Easy Scooter T30**
- Schnellladegerät
- Bedienungsanleitung DE / FR / EN

Gesetzliche Grundlagen

Der **VMAX Easy Scooter T30** ist ein Fortbewegungsmittel mit Elektromotor und fällt somit in den Bereich leichte Motorfahrzeuge. Der **VMAX Easy Scooter T30** erfüllt alle Anforderungen und Bedingungen für die Kategorie leichte Motorfahrzeuge, nach Prüfung und Freigabe der erforderlichen, vom ASTRA (Bundesamt für Strassen) akkreditierten, Zulassungs- und Prüfstellen der Schweiz (Eurofins und FAKT AG) und ist für den offiziellen Strassenverkehr in der Schweiz zugelassen.

Besondere zulassungsbedingte Hinweise:

- Ab 14 Jahren mit Führerausweis Kategorie M
- Ab 16 Jahren ohne Führerausweis
- Keine Nummernschildpflicht
- Keine Erfordernis einer Fahrzeugversicherung

Haftungsausschluss

Da uns sowohl eine Kontrolle der Handhabung des **VMAX Easy Scooter T30**, der Einhaltung von Betriebshinweisen, sowie der Ladung / Entladung und der Wartung des Akkus nicht möglich ist, kann die Shopcom AG keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten übernehmen. Jeglicher Anspruch auf Schadensersatz, der sich durch den Betrieb, den Ausfall bzw. Fehlfunktionen ergeben kann, oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängt, wird abgelehnt. Für Personenschäden, Sachschäden und deren Folgen, die aus unserer Lieferung entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Soweit gesetzlich zugelassen, wird die Verpflichtung zur Schadensersatzleistung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, auf den Rechnungswert unserer an dem Ereignis unmittelbar betroffenen Produkte, begrenzt. Dies gilt nicht, soweit wir nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften oder grober Fahrlässigkeit haften müssen.

Verwendete Symbole



VORSICHT:

Warnung vor möglichen Risiken, Personenschäden und Verletzungsgefahr.



ACHTUNG:

Hinweis für Handlungsbedarf oder Einstellarbeit durch den Benutzer.

Sicherheitshinweise



ACHTUNG: VOR ERSTBENUTZUNG BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN

- Fahren Sie den **VMAX Easy Scooter T30** nur mit geprüfter Schutzkleidung wie Helm, Handprotektoren, Ellbogen- und Knieschoner sowie mit gutem und sicherem Schuhwerk mit flacher Sohle.
- Fahren Sie mit dem **VMAX Easy Scooter T30** nur auf trockenem, sauberem und ebenem Untergrund und wenn die Strassenverhältnisse und das Wetter eine sichere Fahrt gewährleisten. Fahren Sie nie auf Schnee, Eis oder schmierigen Oberflächen, bei starkem Regen oder bei eingeschränkten Sichtverhältnissen.
- Fahren Sie mit dem **VMAX Easy Scooter T30** niemals auf Treppen, Rolltreppen, Rampen, durch Drehtüren, über Bordsteinkanten oder in Skate-Parks.
- Achten Sie stets darauf, dass der Ladezustand auf der Akkuanzeige nicht unter 20% sinkt. Hat die Akkukapazität 20% erreicht, laden Sie den **VMAX Easy Scooter T30** so schnell wie möglich wieder auf. Sollte die Anzeige einmal unter 10% fallen, stoppen Sie die Fahrt unverzüglich. Es besteht Sturzgefahr!
- Fahren Sie den **VMAX Easy Scooter T30** nicht, wenn Sie sich unwohl oder müde fühlen oder beenden Sie die Fahrt wenn Sie währenddessen Müdigkeit oder Unwohlsein verspüren.
- Der **VMAX Easy Scooter T30** ist für den Transport von einer einzelnen Person entwickelt worden und darf nur zu diesem Zweck verwendet werden. Die Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises wird als unsachgemässe Verwendung gewertet. Eine unsachgemässe Verwendung des **VMAX Easy Scooter T30**, geschieht explizit auf alleiniges und ausschliessliches Risiko des oder der Benutzer bzw. Fahrer.
- Sämtliche Eingriffe zur Erhöhung der Leistung oder Geschwindigkeit, sowie allgemeine Änderungen an den Eigenschaften des **VMAX Easy Scooter T30** sind strafbar und werden strafrechtlich verfolgt, zudem entfallen jegliche Garantiesprüche.
- Der **VMAX Easy Scooter T30** darf nicht von Kindern unter 14 Jahren gefahren werden.
- Personen mit körperlicher Einschränkung wird empfohlen, insbesondere zu Beginn und dem Schweregrad der Einschränkung entsprechend, eine Begleitperson herbeizuziehen. Ist das körperliche Gleichgewicht beeinträchtigt, ist von der Nutzung des **VMAX Easy Scooter T30** abzusehen.
- Personen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten, dürfen den **VMAX Easy Scooter T30** nur unter Aufsicht durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person verwenden.

- Das Maximalgewicht zur Nutzung des **VMAX Easy Scooter T30** ist einzuhalten (siehe technische Daten).
- Fahren Sie den **VMAX Easy Scooter T30** niemals unter Einfluss von Alkohol, Medikamenten oder Drogen.
- Stellen Sie während der Fahrt immer beide Füße auf das Trittbrett des **VMAX Easy Scooter T30**.
- Stehen Sie nicht auf die Radverkleidung und steigen Sie nicht durch Springen auf den **VMAX Easy Scooter T30** oder ab.

Sicherheitshinweise Lithium-Ionen-Akku

Ihr **VMAX Easy Scooter T30** wird durch einen Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion) mit Strom versorgt. Der Li-Ion Akku wurde aufgrund seiner sicheren Lithium Technologie, die für ihre hohe Leistungsdichte, geringes Gewicht und lange Lebensdauer bekannt ist, für Ihren **VMAX Easy Scooter T30** ausgewählt. Leisten Sie den unten aufgeführten Sicherheitsanweisungen für den Umgang mit Ihrem Li-Ion Akku unbedingt Folge. Bei unsachgemäßem Umgang mit dem Li-Ion Akku, kann Feuer- und Explosionsgefahr bestehen.

- Laden Sie den Li-Ion Akku niemals in der Nähe von brennbaren Materialien, Flüssigkeiten, Heizquellen oder Feuer.
- Halten Sie den Li-Ion Akku von Kindern und Tieren fern.
- Laden Sie niemals einen beschädigten Li-Ion Akku. Entsorgen Sie diesen gemäss den Schweizerischen Recycling-Bestimmungen.
- Ist Ihr Li-Ion Akku beschädigt, kann durch austretende Elektrolyte Vergiftungs- oder Verätzungsgefahr entstehen. Vermeiden Sie das Einatmen der austretenden Dämpfe! Vermeiden Sie Hautkontakt! Bei versehentlichem Hautkontakt, spülen Sie die betroffene Stelle gründlich mit Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
- Falls Ihr Li-Ion Akku in Brand gerät, löschen Sie diesen niemals mit Wasser! Verwenden Sie als Löschmittel Sand oder einen CO2 Feuerlöscher.
- Lassen Sie den Li-Ion Akku während des Ladens niemals unbeaufsichtigt.
- Nehmen Sie keine Änderungen an Ihrem Li-Ion Akku vor. Der Li-Ion Akku darf niemals modifiziert, repariert oder auseinander gebaut werden.
- Laden Sie den Li-Ion Akku immer vollständig und nach jedem Gebrauch auf.
- Laden Sie den Akku vor einer Lagerung und bei Nichtgebrauch regelmässig und komplett auf, um eine Tiefentladung zu vermeiden. Unterschreitet der Ladezustand des Li-Ion Akku 29 Volt, ist Ihr Li-Ion Akku defekt und kann nicht mehr geladen werden. Entsorgen Sie den Li-Ion Akku gemäss den Schweizerischen Recycling-Bestimmungen.
- Schützen Sie Ihren Li-Ion Akku während des Transportes und der Lagerung, entsprechend den oben aufgeführten Sicherheitshinweisen.

Verwendete Symbole auf dem Produkt



CE-Zeichen (Conformity Europe) dieses Produkt ist konform, zu benannten europäischen Normen aufgebaut.



Li-ion

Zellen im Akku enthalten Lithium.



Der Akku darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.



Anleitung beachten!

Ladevorgang

- Laden Sie den Li-Ion Akku des **VMAX Easy Scooter T30** vor Erstinbetriebnahme vollständig auf und unterbrechen Sie den Ladevorgang nicht. Auch nicht um den **VMAX Easy Scooter T30** während des Ladevorgangs einzuschalten oder in Betrieb zu nehmen.
- Stellen Sie sicher, dass die Stecker des Ladegerätes und die Ladebuchse vor dem Ladevorgang trocken sind und sich kein Schmutz oder Staub darin befindet.
- Verbinden Sie den Ladestecker mit der Ladebuchse (beim hinteren Schutzblech) am **VMAX Easy Scooter T30**.
- Schliessen Sie das Ladegerät über den Netzstecker an die Steckdose.
- Während des Ladevorgangs leuchtet die LED Kontrollleuchte am Ladegerät rot.
- Sobald der Li-Ion Akku des **VMAX Easy Scooter T30** vollständig geladen ist, leuchtet die LED Kontrollleuchte am Ladegerät grün und Sie können das Ladegerät entfernen.



ACHTUNG:

- Der Ladevorgang des Li-Ion Akkus darf nur unter Aufsicht erfolgen.
- Es darf kein Ladevorgang des Li-Ion Akku erfolgen, wenn der **VMAX Easy Scooter T30** nass oder feucht ist.
- Verwenden Sie ausschliesslich das im Lieferumfang enthaltene original Ladegerät des **VMAX Easy Scooter T30**, um den Li-Ion Akku zu laden.

Wartung und Pflege

Der **VMAX Easy Scooter T30** bedarf einer regelmässigen und sorgfältigen Pflege. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- Trennen Sie den **VMAX Easy Scooter T30**, falls angeschlossen, vom Ladegerät und schalten Sie den **VMAX Easy Scooter T30** aus.
- Wischen Sie den **VMAX Easy Scooter T30** mit einem weichen und trockenen Tuch sauber.
- Prüfen Sie den **VMAX Easy Scooter T30** auf lose Teile, Beschädigungen, übermässige Abnutzung sowie die Intaktheit des Gehäuses und der Reifen. Falls Sie bei der Prüfung Mängel feststellen, benutzen Sie den **VMAX Easy Scooter T30** nicht mehr und kontaktieren Sie unser Service-Center.

Bitte beachten Sie:

- Der **VMAX Easy Scooter T30** ist nicht wasserdicht. Verwenden Sie zur Pflege kein Wasser, Flüssigkeiten oder Reinigungsmittel.
- Halten Sie die Ladekontakte immer trocken und sauber.

Lagerung

- Laden Sie den Li-Ion Akku vor der Einlagerung vollständig auf und wiederholen Sie den Vorgang während der Lagerung und bei Nichtgebrauch mindestens alle **zwei Monate**, um eine Tiefenentladung zu vermeiden.
- Schützen Sie Ihren **VMAX Easy Scooter T30** vor Staub und weiteren äusseren Einflüssen, optimalerweise in der aufbewahrten Originalverpackung.
- Lagern Sie den **VMAX Easy Scooter T30** an einem trockenen Ort und einer Temperatur von optimal 20°C. Achten Sie darauf, dass die Raumtemperatur nicht unter 0°C sinkt und lagern Sie den Li-Ion Akku nicht im Freien.
- Lagern Sie den **VMAX Easy Scooter T30** niemals über einen längeren Zeitraum bei grosser Hitze (z.B. im Auto im Sommer).
- Für Schäden am Li-Ion Akku, die auf unsachgemässe Lagerung oder mangelnde Ladungen während der Lagerung oder der Nichtbenutzung (Tiefenentladung) zurückzuführen sind, besteht kein Garantieanspruch.

Montage



Schritt 1

Stellen Sie den **VMAX Easy Scooter T30** vor sich auf den Boden, klappen Sie den Lenker nach oben und befestigen Sie ihn mit dem Schnellverschluss.



Schritt 2

Stellen Sie nun den Winkel des Lenkers so ein, dass es für Sie bequem ist.



Schritt 3

Fixieren Sie den Lenker mit der Spannschraube. Der Lenker ist nun betriebsbereit.



Schritt 4

Schieben Sie nun den Sattel in die dafür vorgesehene Vorrichtung und fixieren Sie ihn auf der gewünschten Höhe mit der Spannschraube.

ACHTUNG: Bei den Pedalen hat es ein rechtsdrehendes und ein linksdrehendes Gewinde.

Ihr **VMAX Easy Scooter T30** ist jetzt komplett zusammengebaut und bereit für die erste Fahrt.
Wir wünschen Ihnen viel Spass dabei!

Warn- und Hinweistöne

Ignorieren Sie niemals Warn- und Hinweistöne. Der **VMAX Easy Scooter T30** signalisiert dadurch, dass eine Fehlfunktion oder eine unsachgemäße Benutzung vorliegt. Folgende Fehler können vorliegen:

- Die Akkukapazität ist zu gering bzw. der Akku ist fast leer.



ACHTUNG:

Wenn die Akku-Kapazitätsanzeige anfängt zu blinken und ein Warnton ertönt, ist der Akku-Ladezustand zu niedrig. Stoppen Sie die Fahrt unverzüglich und laden Sie den Li-Ion Akku auf.

Beim **VMAX Easy Scooter T30** kann es durch Überbeanspruchung, schlechte Bodenbeschaffenheit und elektronische Sicherheitseinstellungen zu plötzlichem Bremsen und Stoppen kommen. Seien Sie daher stets vorsichtig und fahren Sie vorausschauend. Seien Sie stets brems- und abstiegsbereit.

Fahren



ACHTUNG: Vor der Fahrt

- Stellen Sie sicher, dass der **VMAX Easy Scooter T30** in einwandfreiem und unbeschädigtem Zustand ist.
- Stellen Sie den **VMAX Easy Scooter T30** auf eine ebene Oberfläche und prüfen Sie den **VMAX Easy Scooter T30** auf seine volle Akkuladung.
- Prüfen Sie die Reifen auf den korrekten Luftdruck von 2.3 bar.

Der **VMAX Easy Scooter T30** ist nun bereit für die erste Fahrt, gehen Sie dabei wie folgt vor:

- Setzen Sie sich auf den **VMAX Easy Scooter T30**.
- Halten Sie den mittleren Knopf auf dem Display gedrückt, bis es angeht.
- Ziehen Sie die Bremse auf der linken Seite, um den Fahrmodus zu aktivieren.
- Betätigen Sie vorsichtig den Gashebel auf der rechten Seite, damit Sie sich an die Beschleunigung gewöhnen können.
- Nun können Sie entscheiden, ob Sie mit dem Gashebel oder mit der Tretunterstützung fahren möchten.
- Sobald Sie in die Pedalen treten, beginnt der Elektromotor die Fortbewegung zu unterstützen.
- Um den **VMAX Easy Scooter T30** auszuschalten, halten Sie den mittleren Knopf am Display gedrückt, bis dieses erlischt.

Technische Daten

Produktbezeichnung:	VMAX Easy Scooter T30
Art. Nr.:	110.81661
Akku:	36 V / 6600 mAh
Motorleistung:	250 W
Reichweite ohne Tretunterstützung:	ca. 20 - 25 km
Reichweite mit Tretunterstützung:	ca. 40 - 60 km
Max. Geschwindigkeit:	ca. 25 km/h
Max. Belastung:	120 kg
Max. Steigung:	15 Grad
Nettogewicht:	19 kg
Reifendruck:	2.3 bar
Betriebstemperatur:	-10 - 50°C
Ladegerät:	AC 100-240V 50-60 Hz / DC +48 V /1.5 A
Ladezeit:	ca. 3 Stunden
Farbe:	Schwarz

Garantie

Wenn Sie technische Hilfe zum **VMAX Easy Scooter T30** benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an unser Service-Center. Bewahren Sie die Originalverpackung auf, falls der **VMAX Easy Scooter T30** retourniert werden muss. Es gelten die allgemeinen und gesetzlich vorgeschriebenen Garantiebedingungen.

Die Garantie wird nicht gewährt auf:

- Schäden, welche durch unsachgemässen Gebrauch verursacht wurden.
- Schäden, die aufgrund von Missachtung der Sicherheitshinweise verursacht wurden.
- Schäden, die durch gewerbliche Nutzung entstanden sind.
- Schäden, durch einen Umbau, Unfall oder falsche Handhabung.
- Schäden, durch Einflüsse wie Feuer oder Wasser.
- Schäden, die durch Reparaturen in Eigenregie entstanden sind.

Reparaturen und Instandsetzungen dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden!



Service-Center

Shopcom AG
Bettenweg 12
6233 Büron
Schweiz

Telefon	+41 44 515 48 40
Email	service@shopcom.ch
Website	www.shopcom.ch www.vmaxscooter.ch

