



CE

14+ ans

Mode d'emploi

VMAX Easy Scooter T30



Numéro d'article: 110.81661
Avec homologation

www.vmaxscooter.ch

Table des matières

Introduction.....	3
Fonctionnalités spéciales.....	3
La marque VMAX.....	3
Contenu de la livraison	4
Base juridique.....	4
Avis de non-responsabilités.....	4
Symboles utilisés	5
Consignes de sécurité.....	5
Consignes de sécurité de la batterie Lithium-Ion	6
Symboles utilisés sur le produit.....	7
Processus de chargement.....	7
Entretien et maintenance.....	8
Stockage	8
Montage	9
Tonalités d'avertissement et d'indication	10
Conduire	10
Données techniques.....	11
Garantie.....	11
Centre de service.....	12

Félicitations

Cher client

Nous vous félicitons d'avoir acheté le **VMAX Easy Scooter T30** et vous souhaitons la bienvenue dans la famille VMAX. Afin que vous puissiez vous familiariser avec l'appareil et profiter d'un maximum de plaisir de conduite en toute sécurité, il est important de lire attentivement ce mode d'emploi avant la première utilisation et de le conserver pour référence ultérieure. Si le mode d'emploi ne répond pas à vos questions ou si votre appareil est défectueux, notre centre de service qualifié se fera un plaisir de vous aider.

Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau **VMAX Easy Scooter T30**.

Fonctionnalités spéciales

Le **VMAX Easy Scooter T30** est le premier scooter électrique de VMAX à être équipé d'un support de pédale. La mobilité du **VMAX Easy Scooter T30** peut ainsi être assistée par les pédales.

- Homologation
- Pédales / Support de pédale
- Autonomie sans support de pédale env. 20 - 25 km
- Autonomie avec support de pédale env. 40 - 60 km
- Vitesse maximale env. 25 km/h
- Siège réglable en hauteur
- Feu avant à LED et feu arrière
- Garde-boue avant et arrière
- Frein à disque avant et arrière
- Suspension arrière
- Pliable

La marque VMAX

VMAX est une marque suisse de qualité qui jouit d'une notoriété grandissante sur le marché mondial depuis 2014 et est considérée comme l'un des leaders mondiaux de solutions de mobilité électrique. VMAX est par ailleurs le premier de son secteur à avoir obtenu l'homologation routière pour les dispositifs e-mobilité en Suisse. Les appareils marqués sont ainsi agréés pour l'utilisation sur la voie publique en Suisse conformément aux organismes de contrôle Eurofins et FAKT AG accrédités par l'OFROU (Office fédérale des routes). Tous les produits VMAX sont fabriqués selon les normes de qualité et de sécurité les plus élevées.

Vous trouverez plus d'informations sur VMAX, ses services et ses produits sur www.vmaxscooter.ch.

Contenu de la livraison

Vérifiez le contenu de votre emballage VMAX pour les articles suivants. En cas de manque, bien vouloir nous contacter directement.

- **VMAX Easy Scooter T30**
- Chargeur rapide
- Mode d'emploi DE / FR / EN

Gesetzliche Grundlagen

Le **VMAX Easy Scooter T30** est un moyen de transport à moteur électrique et appartient donc à la catégorie des véhicules légers. Le **VMAX Easy Scooter T30** répond à toutes les exigences et conditions de la catégorie des véhicules légers, après avoir été testé et homologué par les organismes suisses d'immatriculation et de contrôle (Eurofins et FAKT AG) accrédités par l'OFROU (Office fédéral des routes) et agréé pour la circulation routière officielle en Suisse.

Informations spéciales requises pour approbation:

- A partir de 14 ans avec permis de conduire catégorie M
- A partir de 16 ans sans permis de conduire
- Aucune plaque d'immatriculation requise
- Pas d'assurance automobile nécessaire

Avis de non-responsabilité

Étant donné que nous ne pouvons contrôler ni le maniement du **VMAX Easy Scooter T30**, ni l'observation du mode d'emploi, ni le chargement / déchargement et l'entretien de la batterie, Shopcom AG ne pourra en aucun cas être tenu responsable des pertes, dommages ou des coûts y afférant. Toute réclamation de dommages-intérêts pouvant résulter de l'utilisation, d'une panne ou d'un dysfonctionnement, ou de toute autre cause y étant liée, sera rejetée. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages corporels et matériels et leurs conséquences résultant de notre livraison. Sous réserve des dispositions légales, l'obligation de payer des dommages-intérêts, pour quelque motif juridique que ce soit, est limitée à la valeur facturée de nos produits directement concernés par l'événement. Cela ne s'applique pas dans la mesure où nous sommes responsables conformément aux dispositions légales impératives ou en cas de négligence grave.

Symboles utilisés



PRÉCAUTION:

Mise en garde contre les risques éventuels, les blessures corporelles et les risques de blessures.



ATTENTION:

Consignes pour action ou réglage requis par l'utilisateur.

Consignes de sécurité



ATTENTION: LIRE LE MODE D'EMPLOI AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Conduisez le **VMAX Easy Scooter T30** uniquement avec des vêtements de protection homologués comme un casque, des protège-mains, des protège-coudes et des genouillères ainsi qu'avec des chaussures confortables et sûres à semelle plate.
- Ne roulez sur le **VMAX Easy Scooter T30** que sur un terrain sec, propre et plat et lorsque les conditions routières et météorologiques garantissent une conduite sécuritaire. Ne conduisez jamais sur des surfaces enneigées, verglacées ou grasseuses, sous une forte pluie ou dans des conditions de visibilité réduite.
- Il est strictement déconseillé de conduire le **VMAX Easy Scooter T30** sur des escaliers, monte-escaliers, rampes, portes tournantes, trottoirs ou skate-parks.
- Veillez toujours à ce que le niveau de charge de l'indicateur de batterie ne tombe pas en dessous de 20%. Rechargez le **VMAX Easy Scooter T30** dès que possible lorsque la capacité de la batterie est de 20%. Si le niveau d'indication est inférieur à 10 %, arrêtez immédiatement la conduite. Risque de chute !
- Évitez de conduire le **VMAX Easy Scooter T30** si vous vous sentez mal à l'aise ou fatigué, et arrêtez-vous si vous vous sentez fatigué ou malade pendant le trajet.
- Le **VMAX Easy Scooter T30** est destiné à transporter une seule personne à la fois et ne peut être utilisé que dans ce but. Le non-respect de ces consignes de sécurité est considéré comme une utilisation non conforme. L'utilisation non conforme du **VMAX Easy Scooter T30** est expressément aux risques et périls exclusifs de l'utilisateur ou du conducteur.
- Toute intervention visant à augmenter les performances ou la vitesse, ainsi que toute modification générale apportée aux caractéristiques du **VMAX Easy Scooter T30** sont punissables par la loi et feront l'objet de poursuites, et toute réclamation en garantie sera annulée.
- Le **VMAX Easy Scooter T30** ne doit pas être conduit par des enfants de moins de 14 ans.
- Il est recommandé aux personnes atteintes d'un handicap physique de se faire escorter, surtout au début et en fonction de la gravité de leur handicap. Si l'équilibre physique est altéré, n'utilisez pas le **VMAX Easy Scooter T30**.
- Les personnes ayant des capacités mentales limitées ne peuvent utiliser le **VMAX Easy Scooter T30** que sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité.

- Le poids maximum pour l'utilisation du **VMAX Easy Scooter T30** doit être respecté (voir données techniques).
- Ne conduisez jamais le **VMAX Easy Scooter T30** sous l'influence de l'alcool, de médicaments ou de drogues.
- Placez toujours les deux pieds sur le marchepied du **VMAX Easy Scooter T30** lorsque vous conduisez.

Consignes de sécurité de la Batterie Lithium-Ion

Votre **VMAX Easy Scooter T30** est alimenté par une batterie au lithium-ion (Li-Ion). Le choix de la batterie Li-Ion pour votre **VMAX Easy Scooter T30** s'est porté sur sa technologie sécurisée au lithium, réputée pour sa haute densité de puissance, son faible poids et sa longue vie. Il est nécessaire d'observer les consignes de sécurité ci-dessous lors de la manipulation de votre batterie Li-Ion. Une mauvaise manipulation de la batterie Li-Ion peut entraîner un risque d'incendie et d'explosion.

- Ne chargez jamais la batterie Li-Ion à proximité de matières inflammables, de liquides, de sources de chaleur ou de feu.
- Conservez la batterie Li-Ion hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne jamais charger une batterie Li-Ion endommagée. Éliminer la batterie conformément à la réglementation suisse sur le recyclage.
- Une batterie Li-Ion endommagée peut provoquer des fuites d'électrolytes et des risques d'empoisonnement ou de brûlures. Éviter d'inhaler les vapeurs qui s'échappent ! Éviter le contact avec la peau ! En cas de contact cutané accidentel, rincer abondamment à l'eau la zone affectée et consulter un médecin.
- Si votre batterie Li-Ion prend feu, ne l'éteignez jamais avec de l'eau ! Utilisez du sable ou un extincteur à CO2 comme moyen d'extinction.
- Ne laissez jamais la batterie Li-Ion sans surveillance pendant la charge.
- N'apportez aucun changement à votre batterie Li-Ion. La batterie Li-Ion ne doit jamais être modifiée, réparée ou démontée.
- Toujours charger complètement la batterie Li-Ion après chaque utilisation.
- Avant le stockage et lorsqu'elle n'est pas utilisée, chargez la batterie régulièrement et complètement pour éviter une décharge profonde. Si l'état de charge de la batterie Li-Ion tombe en dessous de 2 volts, votre batterie Li-Ion est défectueuse et ne peut plus être chargée. Éliminer la batterie Li-Ion conformément à la réglementation suisse en matière de recyclage.
- Protégez votre batterie Li-Ion pendant le transport et le stockage conformément aux instructions de sécurité ci-dessus.

Symboles utilisés sur le produit



Marquage CE (Conformité Europe) ce produit est homologué et conforme aux normes européennes citées.



Li-ion

Les piles de la batterie contiennent du lithium.



La batterie ne doit pas être disposée avec les ordures ménagères.



Suivez les instructions!

Processus de recharge

- Chargez complètement la batterie Li-Ion du **VMAX Easy Scooter T30** avant la première utilisation et sans interrompre le processus de charge. Ne pas allumer ou démarrer le **VMAX Easy Scooter T30** pendant la charge.
- Assurez-vous que les prises du chargeur et la prise de charge sont sèches et dépourvues de poussière ou de saleté à l'intérieur avant de les charger.
- Branchez la fiche du chargeur sur la prise du chargeur (dans le garde-boue arrière) du **VMAX Easy Scooter T30**.
- Raccordez le chargeur à la prise de courant via la fiche secteur.
- Pendant le processus de charge, le voyant de contrôle LED du chargeur s'allume en rouge.
- Une fois que la batterie Li-Ion du **VMAX Easy Scooter T30** est complètement chargée, le voyant LED du chargeur s'allume en vert indiquant que vous pouvez retirer le chargeur.



ATTENTION:

- La charge de la batterie Li-Ion ne doit être effectuée que sous surveillance.
- Ne chargez pas la batterie Li-Ion lorsque le **VMAX Easy Scooter T30** est mouillé ou humide.
- Utilisez uniquement le chargeur **VMAX Easy Scooter T30** original fourni avec l'appareil pour charger la batterie Li-Ion.

Entretien et maintenance

Le **VMAX Easy Scooter T30** nécessite un entretien régulier et soigné. Procédez comme suit :

- Si le **VMAX Easy Scooter T30** est connecté, débranchez-le du chargeur et mettez le VMAX Easy Scooter T30 hors tension.
- Essuyez le **VMAX Easy Scooter T30** avec un chiffon doux et sec.
- Vérifiez que le **VMAX Easy Scooter T30** ne présente pas de pièces détachées, de dommages, d'usure excessive, et que le boîtier et les pneus sont intacts. Si l'inspection révèle des défauts, veuillez cesser d'utiliser le **VMAX Easy Scooter T30** et contacter notre Centre de Service.

Veillez notre que:

- Le **VMAX Easy Scooter T30** n'est pas étanche. Ne pas utiliser d'eau, de liquides ou de produits de nettoyage pour l'entretien.
- Maintenez toujours les contacts de charge secs et propres.

Stockage

- Chargez complètement la batterie Li-Ion avant de ranger et répétez la procédure au moins tous les deux mois lorsqu'elle n'est pas utilisée pour éviter une décharge profonde.
- Protégez votre **VMAX Easy Scooter T30** de la poussière et autres influences extérieures, idéalement dans son emballage d'origine.
- Entrez votre **VMAX Easy Scooter T30** dans un endroit sec et à une température optimale de 20°C. Veillez à ce que la température ambiante ne descende pas en dessous de 0°C et ne stockez pas la batterie Li-Ion à l'extérieur.
- Ne rangez jamais le **VMAX Easy Scooter T30** pendant une longue période sous des températures élevées (p. ex. dans une voiture en été).
- Les dommages causés à la batterie Li-Ion par un stockage incorrect ou une charge insuffisante pendant le stockage ou la non-utilisation (décharge profonde) ne sont pas couverts par la garantie.

Montage



Étape 1

Placez le **VMAX Easy Scooter T30** sur le sol devant vous, relevez le guidon et fixez-le avec le serrage rapide.



Étape 2

Ajustez ensuite l'angle du guidon selon votre convenance.



Étape 3

Fixez le guidon en place à l'aide de la vis de serrage. Le guidon est maintenant prêt à l'emploi.



Étape 4

Introduisez maintenant la selle dans le dispositif fourni et fixez-la à la hauteur souhaitée à l'aide de la vis de serrage.

ATTENTION: les pédales ont un filetage dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Votre **VMAX Easy Scooter T30** est maintenant entièrement assemblé et prêt pour votre première conduite. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir!

Tonalités d'avertissement et d'indication

N'ignorez jamais les avertissements ou les signaux sonores. Le **VMAX Easy Scooter T30** indique un dysfonctionnement ou une mauvaise utilisation. Les erreurs suivantes peuvent se produire :

- La capacité de la batterie est trop faible ou la batterie est presque vide.



ATTENTION:

Lorsque l'indicateur de capacité de la batterie commence à clignoter et qu'une tonalité d'avertissement retentit, le niveau de charge de la batterie est trop faible. Arrêtez immédiatement de conduire et rechargez la batterie Li-Ion.

Le VMAX Easy Scooter T30 peut soudainement freiner et s'arrêter en raison d'une surutilisation, de mauvaises conditions du sol et de réglages de sécurité électroniques. Par conséquent, soyez toujours prudent et conduisez avec prévoyance. Soyez toujours prêt à freiner et à descendre.

Conduire



ATTENTION: Avant le déplacement

- Assurez-vous que le **VMAX Easy Scooter T30** est en parfait état.
- Placez le **VMAX Easy Scooter T30** sur une surface plane et vérifiez que le VMAX Rebel Fifty-Five est complètement chargé.
- Vérifiez que les pneus ont une pression d'air correcte de 2,3 bars.

Le **VMAX Easy Scooter T30** est maintenant prêt pour la première sortie, procédez comme suit:

- Asseyez-vous sur le **VMAX Easy Scooter T30**.
- Maintenez enfoncé le bouton central de l'écran jusqu'à ce qu'il soit allumé.
- Tirez sur le frein du côté gauche pour activer le mode de conduite.
- Appuyez doucement sur l'accélérateur (poignée des gaz) du côté droit pour vous familiariser avec l'accélération.
- Vous pouvez alors choisir de rouler avec la poignée des gaz ou à l'aide de la pédale.
- Aussitôt que vous pédalez, le moteur électrique commence à soutenir la locomotion.
- Pour éteindre le **VMAX Easy Scooter T30**, maintenez enfoncé le bouton central de l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne.

Données techniques

Nom du produit:	VMAX Easy Scooter T30
Numéro d'article:	110.81661
Batterie:	36 V / 6600 mAh
Puissance du moteur:	250 W
Autonomie sans support de pédale:	ca. 20 - 25 km
Autonomie avec support de pédale:	ca. 40 - 60 km
Vitesse Max.:	ca. 25 km/h
Charge Max.:	120 kg
Pente Max.:	15 °
Poids net:	19 kg
Pression des pneus:	2.3 bar
Température de fonctionnement:	-10 - 50°C
Chargeur:	AC 100-240V 50-60 Hz / DC +48 V /1.5 A
Durée de charge:	ca. 3 heures
Couleur:	Noir

Garantie

Pour toute assistance technique concernant le **VMAX Easy Scooter T30**, veuillez contacter directement votre revendeur ou notre Centre de Service. Conservez l'emballage d'origine au cas où le **VMAX Easy Scooter T30** devrait être retourné. Les conditions de garantie générales et légales s'appliquent.

La garantie n'est pas accordée sur:

- Dommages causés par une mauvaise utilisation.
- Dommages causés par le non-respect des consignes de sécurité.
- Dommages causés par l'utilisation commerciale.
- Dommages causés par une modification, un accident ou une manipulation incorrecte.
- Dommages causés par des influences telles que le feu ou l'eau.
- Les dommages causés par les réparations effectuées par le client.

Les réparations et l'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié et spécialisé!



Centre de service

Shopcom SA
Bettenweg 12
6233 Büron
Suisse

Téléphone +41 44 515 48 40
Email service@shopcom.ch
Site web www.shopcom.ch
www.vmaxscooter.ch

